

satelitný vyhľadávací systém odcudzených vozidiel

Prečo vyhľadávací systém Connex

- Jedinečný celoeurópsky satelitný vyhľadávací systém odcudzených vozidiel využívajúci GPS, GSM a internetové technológie.
- **Ochrana Vášho súkromia** je zabezpečená tým, že poloha vozidla môže byť zistená pracovníkmi pultu bezpečnostnej služby len po odcudzení vozidla.
- Prenos informácie o **GSM rušení** na pult bezpečnostnej služby.
- Všetky systémy majú integrovaný **záložný akumulátor**, ktorý zaisťuje funkciu aj pri odpojení hlavného akumulátora vozidla.
- Stráženie v Európe a v Rusku s **viac ako 350 000 užívateľmi**.

Pult bezpečnostnej služby Securitas

- Zaisťuje **24 hodinovú ostrahu** vozidla.
- Je on-line prepojený s bezpečnostnými agentúrami **vo viac ako 36 krajinách Európy**.
- V súčasnej dobe stráži v **Českej republike** a na Slovensku viac ako 5000 aktívnych zákazníkov.

SIM karta Vodafone

- V Európe garantuje vzájomnú spoluprácu s viac ako **360 operátormi (na Slovensku karta zaisťuje trojnásobné istenie prenosu poplachu pri výpadku siete ktoréhokoľvek GSM operátora O2, Orange, T-Mobile)**.
- Zaisťuje **maximálne pokrytie** a optimálnu prenosovú rýchlosť.
- **100% spoľahlivý** a veľmi rýchly dátový prenos poplachu (do 15 sekúnd).

BLUE MOBILE

Služba určená pre zákazníkov s maximálnymi požiadavkami na bezpečnosť s ponukou **kompletného súboru užívateľských funkcií**.

Prostredníctvom kombinácie technológií GPS a GSM poskytuje **maximálnu ochranu vozidla** v spolupráci s pultom bezpečnostnej služby v celej Európe.

Systém detekuje GSM rušenie, umožňuje blokovanie motora a prenos poplachovej informácie z autoalarmu vozidla užívateľovi. **Prostredníctvom karty vodiča je možné nezávisle blokovať motor**. Ak je vozidlo odcudzené pomocou originálneho kľúča a karta vodiča je mimo dosahu vozidla, bude pri pohybe vozidla **automaticky odoslané poplachové hlásenie** na pult bezpečnostnej služby.

Užívateľ môže prostredníctvom **mobilnej aplikácie** lokalizovať vozidlo, nastaviť poplachové zóny, nastaviť limit rýchlosti, nastaviť transportný a servisný režim, nastaviť komunikačné prostriedky, diaľkovú aktiváciu/deaktiváciu systému.

Služby poskytované v rámci produktu Blue Mobile



Lokalizácia vozidla



Servisný režim



Transportný režim



Blokovanie motora (imobilizér)



Nastavenie poplachovej zóny



Nastavenie komunikáčnych prostriedkov



Nastavenie limitu rýchlosti



Aktivácia/deaktivácia



GSM rušenie

ÚROVEŇ ZABEZPEČENIA

- Aktívne dohľadanie odcudzeného vozidla v celej Európe, vrátane Ruska
- Automatický prenos poplachových správ na pult bezpečnostnej služby
- Poplach pri neoprávnenom pohybe vozidla
- Pokus o poškodenie jednotky Connex
- Záložná batéria jednotky Connex
- Detekcia GSM rušenia
- Upozornenie na aktívny špeciálny režim (servisný, transportný)
- Blokovanie motora
- Vstup do nastavenej zóny, výstup z nastavenej zóny
- Poplach od autoalarmu (ak je prepojený s jednotkou Connex)
- Nízke napätie autobatérie
- Nízke napätie batérie v karte vodiča
- Autorizácia užívateľa pomocou karty vodiča
- Pokus o poškodenie antény GPS

FUNKCIE DOSTUPNÉ PROSTREDNÍTVOM PULTU BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY

- Lokalizácia vozidla v prípade krádeže
- Nastavenie servisného a transportného režimu
- Blokovanie motora
- Nastavenie režimu núdzovej deaktivácie
- Aktivácia / Deaktivácia systému

UŽÍVATEĽSKÉ SLUŽBY DOSTUPNÉ PROSTREDNÍTVOM WEBOVEJ / MOBILNEJ APLIKÁCIE

- Lokalizácia vozidla
- Nastavenie servisného a transportného režimu
- Nastavenie jazyka a hesla
- Nastavenie poplachovej zóny
- Nastavenie komunikačných prostriedkov
- Nastavenie limitu rýchlosti
- Aktivácia / Deaktivácia systému